



- Appuyer et maintenir pour activer le son
- Appuyer et maintenir pour démarrer le mode Shaker
- Appuyer 3 sec ON/OFF. Appuyer court pour démarrer la vibration et changer de mode (10 modes)
- Port de recharge / Mini jack

Spécifications

Nom du produit : Stimulous
Matériaux : ABS + TPE.
Stimulation : Dix modes de vibration.
Niveau de bruit : moins de 60 décibels.
Batterie : Lithium rechargeable

Mode d'utilisation

- Veuillez nettoyer soigneusement ce produit avant et après chaque utilisation en s'assurant qu'il soit éteint.
- Nettoyez la partie principale avec de l'eau et du savon stérilisant, puis rincez avec de l'eau propre (retirez la balle vibrante lors du nettoyage)
- Il est recommandé d'essuyer avec un chiffon sec ou du papier de haute qualité après le rinçage
- Après essuyage, laisser sécher naturellement en évitant d'exposer le produit au soleil.
- N'utilisez pas d'alcool, de solvant à base de pétrole ou de nettoyant agressif pour le nettoyage.
- Veuillez stocker ce produit dans un endroit frais, ventilé et sec pour vous assurer que le produit évite la lumière directe du soleil, les températures élevées, les fortes pressions, l'humidité et la pollution.
- Connectez le câble USB à un adaptateur secteur USB (non fourni), cela prend environ 2 heures pour une charge complète. Le temps de charge spécifique peut varier en fonction de la quantité d'énergie résiduelle à l'intérieur de l'appareil.
- Le temps d'utilisation du Stimulous peut atteindre 60 à 90 minutes avec une charge complète et dépend du mode vibration que vous choisissez, plus le mode de vibration est élevé plus la consommation de la batterie est rapide.
- Il n'est pas nécessaire d'épuiser complètement la batterie avant de la recharger.
- Afin de prolonger la vie de la batterie et d'assurer l'effet de charge, nous vous recommandons de charger l'appareil avant que les vibrations ne soient considérablement réduites
- Si le Stimulous s'arrête automatiquement, cela peut être dû à une alimentation insuffisante
- Il est fortement déconseillé d'utiliser des huiles de massages, des crèmes ou du savon en guise de lubrifiant, Il est préférable d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.

Sécurité

- En tant que proche compagnon des utilisateurs, il est de la responsabilité commune des utilisateurs et de GUOIPO d'utiliser ce masturbateur de manière sûre et saine.
- Ce produit ne convient qu'aux adultes de plus de 18 ans. Veuillez le garder hors de portée des enfants
- N'employez pas une force excessive pendant l'utilisation, veuillez faire attention à éviter les blessures.
- Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation veuillez cesser immédiatement d'utiliser ce produit.

Service Après-vente

- Si vous rencontrez des problèmes de dysfonctionnement lors de l'utilisation de ce masseur, veuillez contacter notre société dès que possible, et nous ferons de notre mieux pour vous fournir des services de qualité. Mais vous n'êtes pas autorisé à démonter et réparer ce masseur sans autorisation. Notre société n'est pas responsable des jouets qui ont été démontés et réparés en privé. Pour bénéficier du service après-vente du produit, veuillez conserver le reçu ou la facture d'achat.
- Ce masseur est conçu et fabriqué par une organisation professionnelle de recherche et développement de produits pour adultes. Les droits d'auteur des graphiques et du texte de conception appartiennent à REVENTA SAS. La contrefaçon doit faire l'objet d'une enquête !

<https://www.guoipo.fr>

sav@guoipo.fr